


## Настройка звонка




## Настройка контрастности экрана



## Использование Вашего телефона

## Определить номер Вашего телефона




## Сделать вызов




При внешнем вызове перед набором номера вашего абонента наберите сначала номер доступа к внешней среде.

## Навигация




## Кнопки функций и программируемые кнопки



## Доступ к меню Вашего аппарата

## Смена Вашего персонального пароля



## Блокировать / разблокировать телефон




Телефонная трубка


Буквенно-цифровая клавиатура

Alcatel 4018

## Кнопки управления звуком




## Функциональные клавиши



ALCATEL

## Ответить на вызов



## Последний набранный номер




## Автодозвон, когда абонент занят



## Система речевой связи

## Прослушать речевую почту

Если эта кнопка мигает, то поступило новое текстовое или голосовое сообщение.




## Перенаправить ваши вызовы

## Переадресация вызовов на другой номер



## Перенаправить Ваши вызовы в речевой блок



Нажмите кнопку OK, если программирование не записалось автоматически\*.

## Отмена переадресации



При необходимости аннулируйте переадресацию

## в процессе разговора

## Частотный набор

В процессе разговора Вам иногда надо использовать набор в DTMF частотах, например при звонках на речевой сервер или на автоматического оператора. Функция автоматически аннулируется при прекращении разговора.



## Вызвать другого абонента во время разговора

Чтобы во время связи вызвать второго абонента.




## Перевод связи на другой номер

Вам необходимо соединить Вашего абонента с другим номером.



## Трехсторонняя конференцсвязь

Во время разговора второй вызов находится в режиме ожидания.



нажать для отмены конференции и возврата к первому абоненту



## Справочники

## Вызов по имени\*




Ввод фамилии вашего абонента выполняется в режиме упрощенного набора. В этом режиме каждая буква имени вводится одним нажатием на клавишу, содержащую эту букву.

## Программирование клавиш телефонной книги



## Вызов с использованием телефонной книги



## Гарантия

Этот документ описывает услуги, предоставляемые телефонными аппаратами Alcatel 4008, 4018 и 4019, подключенными к системе Alcatel OmniPCX Office или Alcatel OmniPCX Enterprise. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации телефонного аппарата Alcatel 4008/4018 (IP-телефон) или 4019 (цифровой телефон). Обратитесь к специалисту по установке. Вниманию! Никогда не допускайте контакта телефона с водой. Чтобы протереть телефон, можно использовать слегка влажную ткань. Никогда не пользуйтесь растворителями (трихлорэтиленом, ацетоном и т.д.), так как они могут повредить пластиковую поверхность телефона. Никогда не рассыпайте на телефон чистящие средства. Динамик и микрофон телефонной трубки могут притягивать металлические предметы, которые могут быть опасны для уха. Текст этого документа не является предметом договора и может быть изменен. Некоторые функции телефона зависят от схемы системы и активации ключа, относящегося к программному обеспечению. Страны ЕС: компания Alcatel Business Systems заявляет, что изделия Alcatel 4008, 4018 и 4019 соответствуют основным требованиям Директивы 1999/5/CE Европейского парламента и совета. Копию сертификата соответствия можно получить у специалиста, установившего аппарат. Сбор этих изделий по окончании их срока эксплуатации необходимо осуществлять избирательно. Alcatel Business Systems сохраняет за собой право на внесение изменений в параметры своей продукции в интересах заказчика без предупреждения предварительного уведомления. Copyright © Alcatel Business Systems. 2006. All rights reserved.



\* в зависимости от типа телефонной системы, возможно вам необходимо будет обратиться к специалисту по установке или к соответствующему руководству по эксплуатации.



3GV19008CCAA010625