



Телефонная трубка
(беспроводная телефонная трубка Bluetooth® возможна только для Alcatel 4068)

Регулировка наклона экрана

- Светодиод**
 - Зеленый мигающий: есть вызов
 - Красный мигающий: неисправность

Гнездо для наушников и аксессуаров, необходимых для режима «свободные руки» и громкой связи

Алфавитная клавиатура

■ Кнопки управления звуком

- Клавиша отключения:** окончание вызова.
- Кнопка режима «свободные руки»/громкая связь:** для обработки вызовов без поднятия трубки.
 - Когда горит, аппарат находится в режиме «свободные руки» (нажимать быстро).
 - Когда мигает, аппарат находится в режиме громкой связи (нажимать длительно).
- Кнопка внутренней/секретной связи**
 - Во время разговора нажмите на эту кнопку, чтобы собеседник вас больше не слышал.
 - Режим неподвижности нажмите на эту кнопку, чтобы автоматически отвечать на вызовы, не снимая трубки.
- Чтобы увеличить или уменьшить звук громкой связи, телефонной трубки или звонка

■ Коммутатор



Коммутатор может улучшить работу телефона. На нем есть служебные кнопки, кнопки связи, кнопки вызова. **Как сделать запись:** Потяните защитную прозрачную пленку к себе и приподнимите ее. Напишите необходимую информацию возле нужной кнопки на предназначеннной для этой цели строке и верните защитную пленку на место.

■ Дисплей и многофункциональные клавиши дисплея

Содержит несколько строк и страниц с информацией о связи и функциях аппарата, доступных для десяти кнопок, соответствующих строкам экрана.

Значок передачи. Нажатие кнопки, соответствующей этому значку, позволяет запрограммировать и изменить функцию передачи.

Подключение наушников.

Назначение встречи.

Включение режима «без звука».

Блокировка телефона.

Кнопки дисплея. Нажатие этой кнопки активизирует функцию, указанную на экране для этой кнопки.

■ Навигация

- Кнопка ОК.** Позволяет выбирать разные варианты и параметры, заданные во время программирования или изменения.
- Навигатор влево-вправо.** Позволяет переходить с одной страницы на другую.
- Навигатор вверх-вниз.** Позволяет просмотреть содержание страницы.
- Кнопка возврат/выход.** Чтобы перейти на новый уровень, нажмите на кнопку быстро; чтобы вернуться к странице приема, нажмите на кнопку длительно. Во время разговора предоставляет доступ к различным страницам приема (тепи, личн...) и возврат к экрану телефона.

■ Страницы приема

- Страница «меню». : Содержит функции и приложения, вводимые в действие с помощью кнопок с соответствующими называниями.
- Страница «инфо» : Содержит кнопки связи и кнопки прямого вызова, предназначенные для программирования.

Страница «личн». : Содержит информацию о телефоне и состоянии функций: имя, номер телефона, количество сообщений, состояние передачи, напоминание о встрече.

■ Отчет о вызовах

Входящий вызов.



Текущий вызов.



Режим удержания.



В случае двух одновременных вызовов можно переключаться с одного вызова на другой, нажимая кнопки, соответствующие каждому из этих вызовов.



Навигатор влево-вправо. позволяет просмотреть вызовы.

■ Кнопки функций и программируемые кнопки

- Кнопка информации:** Предоставляет информацию о функциях страницы «меню» и позволяет запрограммировать кнопки страницы «инфо».
- Кнопка сообщения** предоставляет доступ к различным услугам функции «Сообщения»
- Если эта кнопка мигает, то поступило новое текстовое или голосовое сообщение.
- Кнопка «Бис».** : Позволяет повторить последний вызов.
- Программируемая кнопка (Кнопки f1 и f2)** Светится, если активизирована функция, соответствующая этой кнопке.

■ Телефонная трубка IP Touch Bluetooth® (Только на телефонном аппарате Alcatel 4068)

Светодиод

Мигает зеленый сигнал: обычный режим.

Горит зеленый сигнал: телефонная трубка заряжается (светодиод гаснет, когда телефонная трубка полностью заряжена).

Кнопки "Снять трубку/ положить трубку" и "Громкость" "откл. звука"

Снять трубку/положить трубку: нажмите эту кнопку, чтобы принять или завершить вызов

- Громкость/откл. звука:**
- короткие последовательные нажатия кнопки изменяют уровень громкости телефонной трубки (3 уровня)
 - при длительном нажатии кнопки корреспондент не будет Вас слышать

Использование Вашего телефона

Определить номер Вашего телефона

ЛИЧН

Номер телефона отображен на странице «инфо».



Перейдите на страницу "инфо" с помощью навигатора.

Сделать вызов



или



или



или



или



набрать номер

При внешнем вызове перед набором номера вашего абонента наберите сначала номер доступа к внешней среде

Ответить на вызов




или



или



или



нажмите на кнопку, соответствующую значку "Входящий вызов"

Последний набранный номер



Повтор последнего вызова

Автодозвон, когда абонент занят



Захватить

в процессе разговора

Частотный набор

В процессе разговора Вам иногда надо использовать набор в DTMF частотах, например при звонках на речевой сервер или на автоматического оператора. Функция автоматически аннулируется при прекращении разговора.



Вызвать другого абонента во время разговора

Чтобы во время связи вызвать второго абонента.



Перевод связи на другой номер

Вам необходимо соединить Вашего абонента с другим номером.



Трехсторонняя конференцсвязь

Во время разговора второй вызов находится в режиме ожидания.



Перенаправить ваши вызовы

Переадресация вызовов на другой номер / Почтовый ящик



Отмена переадресации



Система речевой связи

Прослушать речевую почту

Если эта кнопка мигает, то поступило новое текстовое или голосовое сообщение.



Справочники


Вызов по имени



Программирование кнопок вызова




Вызов с помощью запрограммированных кнопок вызова



Доступ к меню Вашего аппарата

Настройку телефона нужно начинать со страницы "меню".



Блокировать / разблокировать телефон

меню



перейдите на страницу "меню"



следуйте инструкциям на экране, введите свой пароль или подтвердите его

Настройка звонка

меню



перейдите на страницу "меню"



настройте звонок (мелодию, громкость, тон), следуя инструкциям на экране

Настройка контрастности экрана Alcatel 4038/4039

меню



можно увеличить или уменьшить контрастность

Гарантия

Этот документ описывает услуги, предоставляемые телефонными аппаратами Alcatel 4038, 4039 и 4068 (которые могут быть оснащены телефонными трубками Bluetooth®), подключаемыми к системе Alcatel OmniPCX Office или Alcatel OmniPCX Enterprise.

Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации телефонного аппарата Alcatel 4038/4068 (IP-телефон) или 4039 (цифровой телефон). Обратитесь к специалисту по установке.

Внимание! Никогда не допускайте контакта телефона с водой. Чтобы протереть телефон, можно использовать слегка влажную ткань. Никогда не пользуйтесь растворителями (трихлорэтиленом, ацетоном и т.д.), так как они могут повредить пластиковую поверхность телефона. Никогда не распыляйте на телефон чистящие средства.

Динамик и микрофон телефонной трубки могут притягивать металлические предметы, которые могут быть опасны для уха.

Текст этого документа не является предметом договора и может быть изменен. Некоторые функции телефона зависят от схемы системы и активации ключа, относящегося к программному обеспечению.

Страны ЕС: компания Alcatel Business Systems заявляет, что изделия Alcatel 4038, 4039 и 4068 (которые могут быть оснащены телефонной трубкой Bluetooth®) соответствуют основным требованиям Директивы 1999/5/CE Европейского парламента и совета. Копию сертификата соответствия можно получить у специалиста, установившего аппарат.

Alcatel 4068 IP Touch & IP Touch Bluetooth® wireless handset

Это устройство использует спектр радиочастот, использование которого не было согласовано всеми странами ЕС. Этот спектр частот может также использоваться для других целей; его использование должно соответствовать следующим двум условиям: (1) устройство не должно создавать вредных помех, (2) устройство должно допускать возникновение любых помех, включая помехи, которые могут вызвать неправильную работу. Это устройство соответствует классу B в части 15 правил FCC (Federal Communications Commission — Федеральная комиссия по связи) или стандарту CISPR 22. Данное устройство было сконструировано и изготовлено с учетом установленных различными заинтересованными странами требований на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, которые определяются удельным коэффициентом поглощения (SAR).

Измеренное значение удельного коэффициента поглощения SAR (около головы) составляет менее 0,0025 Вт/кг (пределное значение, установленное в директивах, равно 1,6 Вт/кг). Сбор этих изделий по окончании их срока эксплуатации необходимо осуществлять избирательно.

Alcatel Business Systems сохраняет за собой право на внесение изменений в параметры своей продукции в интересах заказчика без предварительного уведомления. Copyright © Alcatel Business Systems. 2005. All rights reserved.